



Installatie- en gebruiksaanwijzingen
Instructions d'installation et d'utilisation



Van Marcke®
PREFAB



Van Marcke
PREFAB

Van Marcke Prefab Energiemodule

Installatie- en gebruiksaanwijzingen

Bedankt voor uw aankoop van deze Van Marcke Prefab energiemodule.

Inspecteer het product op eventuele schade vóór de montage en meld deze vóór de installatie.

Met deze handleiding willen we u helpen een correcte montage te realiseren en willen we u enkele nuttige gebruikstips meegeven. Het is aan te raden deze handleiding te bewaren voor eventueel gebruik in de toekomst.

1.	Van Marcke Prefab energiemodule	2
2.	Afmetingen paneel en locatie boorgaten	2
I.	Prefab paneel 2 collectoren	2
II.	Prefab paneel 3 collectoren	2
III.	Prefab paneel regenwaterfilter	3
IV.	Prefab paneel regenwaterpomp en -filter	3
V.	Prefab paneel warmtepomp split	4
3.	De installatie	5
I.	Algemene opmerkingen en voorzorgsmaatregelen	5
II.	Benodigde installatiemateriaal	5
III.	Richtlijnen voor installatie voor alle Prefab modules	6
IV.	Specifieke richtlijnen voor installatie per Prefab energiemodule	7
4.	De indienststelling	7
5.	Het gebruik / onderhoud	7
6.	Dienst na verkoop	8
7.	Waarborgbepalingen	8
I.	Voorafgaandelijke bepaling:	8
II.	Garantie:	8



Van Marcke
PREFAB

1. Van Marcke Prefab energiemodule


De energiemodule bestaat uit:

-  Het wandpaneel
-  De componenten volgens bestelling
-  Exclusief toestel/warmtebron


2. Afmetingen paneel en locatie boorgaten

Een meterpas is aangeduid op het paneel, op 85 cm van de onderste rand van het paneel. Dit wil zeggen dat het paneel 15 cm boven de afgewerkte vloer hangt.

I. Prefab paneel 2 collectoren




II. Prefab paneel 3 collectoren






Van Marcke®
PREFAB

III. Prefab paneel regenwaterfilter




IV. Prefab paneel regenwaterpomp en -filter





Van Marcke®
PREFAB

V. Prefab paneel warmtepomp split





3. De installatie

I. Algemene opmerkingen en voorzorgsmaatregelen

-  De Prefab modules dienen voorzichtig te worden gehanteerd.
-  Zware panelen worden bij voorkeur gehanteerd met 2 personen.
-  Installeer het paneel op een droge plaats waar voldoende ruimte is.
-  Zorg ervoor dat de muur of wand stevig genoeg is om het gewicht van het paneel inclusief toestel te dragen.
-  Zorg dat het paneel achteraf nog gemakkelijk te bereiken is voor onderhoudswerkzaamheden.
-  In de nabijheid van het paneel dient een stopcontact geïnstalleerd te worden en dient indien nodig een afvoer voorzien te worden.
-  De producten in deze handleiding kunnen op elk moment gewijzigd worden om te blijven voldoen aan de technische evoluties en geldende normen.
-  De energiemodules zijn conform ISO 9001.
-  Deponeer uw toestel niet bij het huishoudelijk afval, maar breng het naar een erkend inzamelpunt waar het gerecycleerd kan worden.

II. Benodigde installatiemateriaal

-  Boormachine
-  6 trifonschroeven
-  6 pluggen
-  Vijsmachine
-  Waterpas



III. Richtlijnen voor installatie voor alle Prefab modules

-  De installatie moet gebeuren volgens de regels van de kunst en moet voldoen aan de voorschriften en aan de geldende regionale en nationale wetgeving, en aan de vigerende normen.
-  Bepaal de juiste plaats van het paneel en breng de meterpas over naar de ruimte.
-  U duidt op de muur, aan de hand van een waterpas, de plaats aan van de boorgaten (zie 2. Afmetingen paneel en locatie boorgaten).
-  Boor de gaten en voorzie deze van pluggen die conform zijn met de muur.
-  Bevestig het paneel vervolgens aan de muur met trifonschroeven.
-  De aansluiting op de waterleiding moet volgens de regels van de kunst zijn, volgens de technische reglementering voor water, bestemd voor menselijke aanwending.
-  Sluit de hoofdleiding aan op de blauwe kraan.
-  Verbind de aanvoerleidingen aan de collectoren koud en warm sanitair water met de juiste koppelingen.
-  Verbind de aanvoerleidingen aan de collector regenwater (indien aanwezig).
-  Verbind de afloop Ø40mm aan uw geplaatste afvoerleiding.
-  Alle elektrische verbindingen dienen uitgevoerd door een bevoegd persoon en volgens de voorschriften van de AREI.



Van Marcke
PREFAB

IV. Specifieke richtlijnen voor installatie per Prefab energiemodule

a) Prefab paneel met regenwaterfilter

- Indien er geen waterslagdempers voorzien zijn op de module, dient de installateur van de Prefab module zelf waterslagdempers te voorzien, zowel voor als na de installatie.

b) Prefab paneel met regenwaterpomp -en filter

- Indien er geen waterslagdempers voorzien zijn op de module, dient de installateur van de Prefab module zelf waterslagdempers te voorzien, zowel voor als na de installatie.

4. De indienststelling

- Vul het secundaire circuit en ontlucht uw totale installatie.
- Controleer uw installatie op lekdichtheid.
- Eens de montage van het paneel in orde is, kan u voor de ingangstelling van het toestel – aangesloten op uw Van Marcke Prefab energiemodule – ook beroep doen op de dienst na verkoop van Van Marcke (enkel eigen merken en exclusieve merken). Een techniekier komt uw installatie checken, volledig instellen en opstarten.

Om dit aan te vragen, neemt u contact op met Van Marcke Service via <https://www.vanmarcke.com/nl/van-marcke-service>

5. Het gebruik / onderhoud

Het onderhoud van de toestellen moet gebeuren volgens de voorschriften van de fabrikant. Het niet opvolgen van deze voorschriften kan tot schade en verlies van garantie leiden.



Van Marcke
PREFAB

6. Dienst na verkoop

Om een voortdurende optimale werking van uw toestel – aangesloten op uw Van Marcke Prefab energiemodule - te garanderen raden wij u ten zeerste aan het toestel jaarlijks te laten onderhouden. Zo bent u er van verzekerd dat alle onderdelen perfect blijven bijdragen tot optimale prestaties.

Van Marcke Service beschikt over een uitgebreide dienst na verkoop (enkel eigen merken en exclusieve merken).

Deze kan u contacteren voor:

- Ingangstelling van het toestel
- Herstellingen al dan niet onder garantie
- Onderhoudscontract

Om dit aan te vragen, neemt u contact op met Van Marcke Service via

<https://www.vanmarcke.com/nl/van-marcke-service>

7. Waarborgbepalingen

I. Voorafgaandelijke bepaling:

- De hierna gewaarborgde goederen werden door de koper aangekocht nadat deze voorafgaandelijk door de verkoper afdoende werd ingelicht betreffende de eigenschappen, de beperkingen en het gebruik van de goederen, de risico's en de eventuele te nemen maatregelen.
- De koper verklaart dat op basis van deze informatie de gewaarborgde goederen geschikt zijn voor de doeleinden die dewelke hij voor ogen heeft.

II. Garantie:

- Op de energiemodule is twee jaar fabrieksgarantie voorzien op de onderdelen.
- De garantie begint te lopen vanaf de datum waarop de energiemodule werd aangekocht, waarbij de verkoopfactuur geldt als bewijs.



- 🔧 Schadevergoeding voor gevolgschade of enige andere schadevergoeding voor schade ten gevolge van een gebrek in het product zijn niet gedekt door de garantie.
- 🔧 De leverancier van verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor kosten of schade te wijten aan een gebrekkige installatie door een derde, een slechte toegankelijkheid van de module en het verkeerd gebruik van de module.
- 🔧 De bepalingen van deze garantievoorwaarden doen geen afbreuk aan het recht dat de koper geniet op grond van de wettelijke waarborg zoals beschreven in de Europese richtlijn 1999/44/CE.
- 🔧 Bij schade en om verdere beschadiging te voorkomen, dient de koper een vastgesteld probleem bij de levering of montage onmiddellijk te melden.
- 🔧 Transportschade valt onder garantie voor zover de schade te wijten is aan het transport door de verkoper – Van Marcke - zelf.
- 🔧 De garantie is niet van toepassing indien de energiemodule niet conform de montagerichtlijnen wordt gemonteerd.
- 🔧 Vallen eveneens niet onder de garantie of verantwoordelijkheid van de fabrikant:
 - schade bij oneigenlijk gebruik

De gegevens in deze handleiding dienen enkel ter voorlichting en kunnen op elk ogenblik gewijzigd worden.

Van Marcke kan bijgevolg niet aansprakelijk gesteld worden voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de opgegeven informatie.

Van Marcke Prefab – LAR BlokZ 5 - 8511 Kortrijk (Aalbeke)



Van Marcke
PREFAB



Van Marcke
PREFAB

Module énergétique préfabriqué Van Marcke

Instructions d'installation et d'utilisation

Merci pour votre achat de ce module énergétique Van Marcke Prefab.

Veuillez inspecter le produit pour déceler tout dommage avant le montage et signalez-les avant l'installation. Ce manuel a pour but de vous aider à réaliser un montage correct et de vous fournir des conseils d'utilisation utiles. Il est recommandé de conserver ce manuel en vue d'une éventuelle utilisation ultérieure.

1.	Module énergétique préfabriqué Van Marcke.....	12
2.	Dimensions du panneau et emplacement des trous de forage	12
I.	Panneau préfabriqué 2 collecteurs.....	12
II.	Panneau préfabriqué 3 collecteurs.....	12
III.	Panneau préfabriqué filtre à eau de pluie.....	13
IV.	Panneau préfabriqué pompe à eau de pluie et filtre	13
V.	Panneau préfabriqué pompe à chaleur split	14
3.	L'installation	15
I.	Remarques générales et précautions	15
II.	Matériel d'installation nécessaire.....	15
III.	Directives d'installation pour tous les modules Prefab	16
IV.	Directives spécifiques d'installation par module énergétique Prefab	17
4.	La mise en service	17
5.	Utilisation / entretien	17
6.	Service après-vente	18
7.	Dispositions relatives à la garantie.....	18
I.	Détermination préalable :	18
II.	Garantie :	18



Van Marcke®
PREFAB

1. Module énergétique préfabriqué Van Marcke


Le module énergétique se compose de :

- 🔧 Un panneau mural
- 🔧 Composants selon la commande
- 🔧 Appareil/source de chaleur exclus


2. Dimensions du panneau et emplacement des trous de forage

Un niveau de référence est marqué sur le panneau, à 85 cm du bord inférieur du panneau. Cela signifie que le panneau est suspendu à 15 cm au-dessus du sol fini.

I. Panneau préfabriqué 2 collecteurs




II. Panneau préfabriqué 3 collecteurs






Van Marcke®
PREFAB

III. Panneau préfabriqué filtre à eau de pluie




IV. Panneau préfabriqué pompe à eau de pluie et filtre





Van Marcke®
PREFAB

V. Panneau préfabriqué pompe à chaleur split





Van Marcke
PREFAB

3. L'installation

I. Remarques générales et précautions

-  Les modules préfabriqués doivent être manipulés avec précaution.
-  Les panneaux lourds sont de préférence manipulés par deux personnes.
-  Installer le panneau dans un endroit sec et suffisamment spacieux.
-  Assurez-vous que le mur ou la paroi soit suffisamment solide pour supporter le poids du panneau et de l'appareil.
-  Veillez à ce que le panneau reste facilement accessible par la suite pour les travaux d'entretien.
-  Une prise de courant doit être installée à proximité du panneau et un point de drainage doit être prévu si nécessaire.
-  Les produits décrits dans ce manuel sont susceptibles d'être modifiés à tout moment afin de rester en phase avec les développements techniques et les normes applicables.
-  Les modules énergétiques sont conformes à la norme ISO 9001.
-  Ne jetez pas votre appareil avec les ordures ménagères, mais déposez-le dans un point de collecte agréé où il pourra être recyclé.

II. Matériel d'installation nécessaire

-  Une perceuse
-  6 vis triton
-  6 chevilles
-  Une visseuse
-  Un niveau à bulle



Van Marcke®
PREFAB

III. Directives d'installation pour tous les modules Prefab

-  L'installation doit être réalisée selon les règles de l'art et doit être conforme à la réglementation et à la législation régionale et nationale applicable, ainsi qu'aux normes en vigueur.
-  Déterminez l'emplacement correct du panneau et reporter le niveau de référence sur le mur.
-  À l'aide d'un niveau à bulle, marquez l'emplacement des trous de perçage sur le mur (voir 2. Dimensions du panneau et emplacement des trous de forage).
-  Percer les trous et insérer des chevilles conformes au mur.
-  Fixez ensuite le panneau au mur à l'aide de vis triton.
-  Le raccordement à l'alimentation en eau doit être conforme aux règles techniques applicables à l'eau destinée à l'usage domestique.
-  Raccorder le tuyau principal au robinet bleu.
-  Raccorder les tuyaux d'alimentation aux collecteurs d'eau froide et d'eau chaude sanitaire à l'aide des raccords appropriés.
-  Raccordez les tuyaux d'alimentation au collecteur d'eau de pluie (le cas échéant).
-  Raccordez le tuyau de sortie de Ø40mm au tuyau d'évacuation installé.
-  Tous les raccordements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée et conformément à la réglementation RGIE.



Van Marcke®
PREFAB

IV. Directives spécifiques d'installation par module énergétique Prefab

a) Panneau préfabriqué avec filtre à eau de pluie

- 🔧 Si aucun amortisseur de coups de bélier n'est prévu sur le module, l'installateur du module préfabriqué doit fournir ses propres amortisseurs de coups de bélier, avant et après l'installation.

b) Panneau préfabriqué avec pompe à eau de pluie et filtre

- 🔧 Si aucun amortisseur de coups de bélier n'est prévu sur le module, l'installateur du module préfabriqué doit fournir ses propres amortisseurs de coups de bélier, avant et après l'installation.

4. La mise en service

- 🔧 Remplir le circuit secondaire et purger l'ensemble de l'installation.
- 🔧 Vérifiez l'étanchéité de votre installation.
- 🔧 Une fois l'installation du panneau terminée, vous pouvez également faire appel au service après-vente de Van Marcke pour mettre en route l'appareil - connecté à votre module énergétique Van Marcke Prefab (seulement pour des marques propres et exclusives). Un technicien viendra vérifier votre installation, la régler complètement et la mettre en marche. Pour en faire la demande, contactez Van Marcke Service à l'adresse suivante <https://www.vanmarcke.com/fr/van-marcke-service>

5. Utilisation / entretien

L'entretien des appareils doit être effectué conformément aux instructions du fabricant. Le non-respect de ces instructions peut entraîner des dommages et la perte de la garantie.



Van Marcke
PREFAB

6. Service après-vente

Pour garantir le fonctionnement optimal et continu de votre appareil - relié à votre module énergétique Van Marcke Prefab - nous vous recommandons vivement de le faire réviser chaque année. Cela permettra de s'assurer que tous les composants continuent de fonctionner de manière optimale.

Van Marcke Service dispose d'un service après-vente étendu (seulement pour des marques propres et exclusives).

Vous pouvez les contacter pour :

- Mise en service
- Réparations sous ou hors garantie
- Contrat d'entretien

Pour en faire la demande, contactez Van Marcke Service à l'adresse suivante
<https://www.vanmarcke.com/fr/van-marcke-service>

7. Dispositions relatives à la garantie

I. Détermination préalable :

- § Les biens garantis ci-après ont été achetés par l'acheteur après avoir été convenablement informé par le vendeur, au préalable, des propriétés, des limites et de l'utilisation des biens, des risques et des mesures à prendre.
- § Sur la base de ces informations, l'acheteur déclare que les biens garantis conviennent aux fins qu'il envisage.

II. Garantie :

- § Le module énergétique est assorti d'une garantie du fabricant de deux ans sur les pièces.
- § La garantie commence à courir à partir de la date d'achat du module énergétique, la facture d'achat faisant foi.



Van Marcke®
PREFAB


- 🔧 L'indemnisation des dommages indirects ou toute autre indemnisation pour des dommages résultant d'un défaut du produit n'est pas couverte par la garantie.
 - 🔧 Le fournisseur du vendeur ne peut être tenu responsable des coûts ou des dommages dus à une installation défectueuse par un tiers, à une mauvaise accessibilité du module et à une mauvaise utilisation du module.
 - 🔧 Les dispositions de ces conditions de garantie n'affectent pas les droits de l'acheteur au titre de la garantie légale décrite dans la directive européenne 1999/44/CE.
 - 🔧 En cas de dommage et pour éviter d'autres dommages, l'acheteur doit immédiatement signaler un problème identifié lors de la livraison ou du montage.
 - 🔧 Les dommages dus au transport sont couverts par la garantie dans la mesure où ils sont dus au transport effectué par le vendeur - Van Marcke - lui-même.
 - 🔧 La garantie ne s'applique pas si le module énergétique n'est pas installé conformément aux directives d'installation.
 - 🔧 Ils ne sont pas non plus couverts par la garantie ou la responsabilité du fabricant :
 - dommages dus à une utilisation incorrecte
-

Les informations contenues dans ce manuel sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées à tout moment.

Par conséquent, Van Marcke ne peut être tenu responsable de l'exhaustivité, de l'exactitude ou de l'actualité des informations fournies.

Van Marcke Prefab - LAR BlokZ 5 - 8511 Courtrai (Aalbeke)

Version mars '25





Van Marcke®